

# パーツ部品表

PARTS LIST

背負棹 L43M


〒651-2404 神戸市西区岩岡町古郷1534  
TEL 078(967)1481  
FAX 078(967)3090

1. 本部品表は山田機械工業の標準部品表です。
2. 本部品は 2014 年 10 月 1 日 より適用いたします。(本部品表適用と同時に従来の部品表を廃止します。)
3. 部品注文は随発送を怠るため、本部品表に掲載されている品番及び品名にてご注文下さい。

注 旧製品については旧部品表を参照してください。相違価格についてはお問い合わせください。

※価格は改良のため予告なく、品名および価格が変わる事があります。


 山田機械工業株式会社



## 背負棒 B33M/L43M (外装部品)

図番	品番		部品名	個数	価格
1	1131-81100		メインフレームASSY(※印付)	1	
1-1	1131-81110	※	メインフレーム本体	1	
1-2	1131-81120	※	クラッチドラム	1	
1-3	1131-81130	※	シャフトベアリング 22-22A	1	
1-4	0212-02210	※	R-22 スナップリング	1	
1-5	1131-81150	※	8mm シム	1	
1-6	1131-81140	※	小プーリー	1	
1-7	0171-00812	※	M8 W	1	
1-8	0161-00865	※	M8 ナット 右	1	
1-9	0122-10630		M6X30 ボルト SW	4	
2	1131-81200		ソケットASSY(※印付)	1	
2-1	1131-81210	※	ソケット本体	1	
2-2	1131-81221	※	22-22B角パイプ付ベアリング	1	
2-3	1131-81230	※	大プーリー	1	
2-4	0212-02210	※	R-22 スナップリング	1	
2-5	1131-81150	※	8mm シム	1	
2-6	0171-00812	※	M8 W	1	
2-7	1131-81260	※	M8 左ナット	1	
2-8	1131-81240		シャフト押えSP(大)	1	
2-9	1131-81250		桿セットバネ	1	
2-10	0162-00660		M6 フランジナット	2	
2-11	1333-81310		ベルトカバー	1	
2-12	0122-30615		M6×15 ボルト SW, W	2	
2-13	1131-81350		Vベルト M-22	1	
2-14	0122-00620		M6×20 ボルト	2	
2-15	1333-81412		ソケットステ	1	
2-16	0122-30612		M6×12 ボルト SW, W	2	
3-1	1127-81510		上部SP (Φ24)	1	
3-2	1127-81520		SP ホルダ	1	
3-A	1145-81480		上部ボルトASSY(※印付)	1	
3-3	0122-00840	※	M8X40 ボルト	1	
3-4	1226-81460	※	8-28 W	1	
3-5	1224-81530	※	8-10-30 カラー	1	
3-6	1425-81471	※	10-30 ゴムクッション	1	
3-7	1127-81490		下部SP (Φ26)	1	
3-8	1333-81430		底板	1	
3-9	0111-00612		6X12スクリュ	1	
3-10	0111-00512		M5×12 スクリュ	2	
3-11	1131-81460		10-26 W	1	
3-12	1145-00406		M4×6 タップンスクリュ	1	

図番	品番		部品名	個数	価格
4-1	1343-82101		背負棒	1	
4-2	1127-82200		背当マット	1	
4-3	0111-00612		6X12スクリュ	4	
4-4	0162-00660		M6 フランジナット	4	
4-5	1448-82402		背負バンドASSY(△付)	1	
	1445-82440	△	胸バンド	1	
4-A	1425-51002		燃料タンクASSY(※印付)	1	
4-6	1425-51011	※	燃料タンク	1	
4-B	1226-51103	※	キャップASSY(O印付)	1	
4-7	1225-51150	○	バルブ	1	
4-8	1226-51121	○	ホルダ	1	
4-9	1225-51130	○	キャップホルダ	1	
4-10	1221-51140	○	キャップPK	1	
4-11	1425-51161		プレート(遮熱板)	1	
4-12	1325-82310		マット押え金具 上	1	
4-13	1343-82330		ブラケット下	1	
4-14	0114-00516		M5X16 トラススクリュ	3	
4-15	0162-00555		M5 フランジナット	3	
	3123-93450		ゴーグル	1	
	3123-93451		ゴーグル(メガネタイプ)	1	
	3121-99110		背負式刈払機取扱説明書	1	
			旧部品		
2-15	1333-81410		ソケットステ(年限切)	1	——
	1343-81410		ソケットステ(供給切)L43M用	1	——
3-12	1425-81480		3×6 タップインネジ	1	
4-1	1425-82101		背負棒	1	
4-12	1425-82310		ブラケット上	1	
4-13	1425-82331		下部ステ(ブラケット下)供給切れ	1	——
4-14	0114-00508		M5×8トラススクリュ	3	
5-1	1152-35101		ストップスイッチAssy 供給年切れ	1	——
5-2	——		8mm SW	1	——
5-3	——		M8 ナット	1	——
5-4	1425-73200		コードコンプ	1	
5-5	1144-82540		コードクランプ	1	
5-6	1127-73320		コードバンド E	2	





背負棹 L43M

